

ACTIVESHOP®

Használati utasítás

PORGYÚJTÓ MOMO J007



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Műszaki adatok

Modell	J007
Névleges feszültség	12 V 3A
Elektromos energia	48 W
Ventilátorok száma	1
Méret	19 cm x 19 cm x 6 cm

Figyelem

- A tartálysűrő szűrője újr felhasználható. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a szűrő pórusai eltömődnek, ami rossz légáramlást eredményez, és ennek következtében a tartály már nem látja el a funkcióját. Ilyen körülmények között a ventilátorok is túlzott igénybevételnek vannak kitéve, ami a készülék meghibásodásához vezethet.
- A szűrőt rendszeresen tisztítani kell, és a túlzottan elhasználódott szűrőt újjal kell helyettesíteni.
- A készüléket nem szabad kád, mosdókagyló vagy más nedves használati tárgy közelében használni.
- A dugó csatlakoztatásakor ne érintse meg a fémrészeket.
- A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. Ezek felhalmozódása a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához is vezethet.
- A tápkábelt nem szabad a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű áramforrásról táplálja. Győződjön meg arról, hogy a dugó helyesen van-e behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket a konnektorból nedves vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket a következő körülmények között:
 - a kábel vagy a dugó felmelegszik vagy megsérült
 - a dugó meglazult a konnektorban
- A kábelt nem szabad módosítani, nyújtani, túlzottan meghajlítani vagy csavarni.
- A kábelre semmi nehéz nem helyezhető.
- Megakadályozza, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben. Ez á r a m ü t é s h e z , tűzhöz vagy a szigetelés károsodásához vezethet.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint például: alkoholok, oldószerek, benzin, spray aeroszolok stb. Ez robbanáshoz vagy tűzhez vezethet.
- A z e s z k ö z t nem szabad megütni vagy eldobni. Ha a készülék ütközés vagy esés következtében megsérül, nem használhatja tovább.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a berendezést. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, akitől a berendezést vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközpontoz.

FIGYELEM!!! Ha 12V-tól eltérő feszültségű tápegységet használ, az abszorber nem megfelelően fog működni vagy megsérülhet.

Ha a tartály nem kapcsol be, vagy hullámzóan működik (a ventilátor beindul és leáll), győződjön meg arról, hogy a tápegység feszültsége megfelelő (12V 3A).

Felhasználói kézikönyv

1. Helyezze a szűrőt az abszorber belsejébe.
2. Helyezze a készüléket egy vízszintes és stabil felületre.
3. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő áramforráshoz.
4. A bekapcsológomb segítségével indítsa el a k é s z ü l é k e t , állítsa be az abszorber teljesítményét, és élvezze a problémamentes működést, ne feledje a szűrő rendszeres tisztítását.

Szűrőcsere

Csavarja el és emelje fel a tartály fedelét.

Ezután óvatosan helyezze vissza az új szűrőt, és helyezze vissza a tartály fedelét.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétetekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokra kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
 - A. folyadék került a készülékbe,
 - B. a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat bocsát ki,
 - C. a tápkábel megsérült,
 - D. a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen be semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz, így elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK

ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a következőkkel összhangban

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvet külön kell gyűjteni, és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein kell leadni. Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni, és az ACTIVESHOP SP. z o.o. részére is átadhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

Nail4U